

# STROPNÍ A OKENNÍ ROZPĚRY STĚŠNÍ PODPĚRA - ÚCHYT NA LEŠENÍ



PROFESIONÁLNÍ ADA



# P ÍSLUŠENSTVÍ

**Cod. 0007500001**  
Sada pro sestavení  
st ešní podp ry

**Cod. 0007800000**  
Stropní rozp ra

**KIT**  
TRASFORMAZIONE

**Cod. 0007700000**  
Okenní rozp ra

**Cod. Z103800000**  
Úchyt na trubkové lešení

**Cod. 0007700000**  
Okenní rozp ra

**Cod. Z103800000**  
Úchyt na trubkové lešení

